



Table of Contents

Quick Start Guide2
사용 안내서10
入門指南 19
Краткое руководство27
Bedienungsanleitung36
Guida Rapida46
Guia de uso54
Guía de inicio rápido63
Basic Parameters73

Quick Start Guide

Please visit http://www.hesvit.com/us/question.jsp to download the User's Manual for the complete guide.

Hesvitband Management

- Charging Device: The Charging port is located at the left side of the heart-shaped button, open it with hard object such as a pin to open the shield, and then insert micro-USB to start charging;
- Download APP: Search for "Hesvit" in APP Store or Google
 Play:
- Pair Hesvitband: Access the Hesvit APP, pair it with the device via Bluetooth. Select the serial number (7digits) which is consistent with the number on the backside of your Hesvitband;
- Synchronize Data: Click "∑" in the Hesvit APP to synchronize data from your Hesvitband to your mobile phone;
- Upload data: First register in the Hesvit APP. Then log in

and click " to upload data from the APP to the Cloud Server.

Help

- Turn on backlight: Press the Heart-shaped button to turn on the screen backlight, which goes out automatically in 5s;
- Test heart rate: Heart rate is automatically tested on the hour. To manually begin the heart rate test, press the heart-shaped button and hold for 2 seconds;
- Set the time: The time is automatically adjusted after your Hesvitband is connected with the mobile APP, or, you can change it by pressing the button: Press and hold for more than 10s. When the hour flashes, tap the button to change the hour. Press and hold for more than 10s again and when the minute flashes, tap to change the minute. Lastly, press and hold for more than 10s, when the time stops flashing, exit the Setting mode:
- Setting up your Hesvitband: On the APP home screen, tap "settings" in the upper right corner, then select "Hesvitband"

setting", you will find "unit" on the following page. Tap on "unit" and select either Metric units (Kilometer/Celsius) or Imperial units (Mile/Fahrenheit) on the next page.

Caution

Hesvitband has a heart rate tracking feature that may pose a risk to users with certain health conditions. Consult your doctor prior to using if you:

- Have a medical or heart condition;
- Are taking any photosensitive medicine;
- Have reduced circulation or bruise easily;
- Have epilepsy or are sensitive to flashing lights.
- For the best heart rate accuracy, we suggest you wear your Hesvitband directly on your wrist skin to allow contact with the Hesvit sensors. However, wear your Hesvitband comfortable enough to allow air circulation. Please take off the Hesvitband regularly to let the wrist skin breath. Prolonged contact may contribute to skin may cause irritation or allergies for some users. If you notice any signs

of skin redness, swelling, itchiness, or other skin irritation, please discontinue use of the band. Continued use, even after symptoms subside, may result in renewed or increased irritation. If symptoms persist, consult with your doctor; Please visit http://www.hesvit.com/us/question.jsp to find our more detailed guide on how to use your Hesvitband;

- Please consult your doctor before using your Hesvitband if you have a skin disease, tendonitis, carpal tunnel syndrome or other musculoskeletal disorder:
- Note: step count errors may occur with certain vibrations such as when you ride a bike or brush your teeth, etc.;
- Clean and dry your Hesvitband regularly, particularly in areas of contact with the skin. Use a clean, damp cloth. Do not wash the product under a faucet or with an abrasive cleaner. Do not place your Hesviband into a washing machine, dishwasher, microwave, or other device used for cleaning or drying operations;

- Do not disassemble your Hesvit product as this will void your warranty. Hesvit Health Tech Co., Ltd. will not assume responsibility for the damage of products or other injury caused from product disassembling. Do not use your Hesvit product if the display is cracked, Some substances in this product may cause harm to the environment or cause injury if handled and disposed of improperly;
 - Do not expose your Hesvitband to extremely high or low temperatures for the measurement accuracy and product life. Do not use your Hesvitband in a sauna or steam room. Do not leave your Hesvitband in direct sunlight for an extended period of time. Do not dispose of your Hesvitband in a fire as the battery could explode;
- Do not wear your Hesvitband while charging. After cleaning the product, please set it aside and allow it time to dry before charging;
- The USB cable in the package is only for charging, not for data transfer.

- Consult your doctor before wearing Hesvitband if you have any preexisting conditions that might be affected by your use of the Hesvitband. This product is not a medical device, and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Consult your doctor before beginning any exercise program;
- Do not check data on the product's display while driving or crossing the streets or in any other situation where distractions could be hazardous;
- Do not allow children or pets to play with your Hesvitband.
 The product contains small components that can be a choking hazard:
- Detailed information cannot be printed on the product due to the structure limitation.

Product Limited Warranty

From the date of purchase, you are guaranteed within 15 days of a full return, exchange or free hardware repair. Within 1 year, hardware defects, confirmed by our customer service

department, will grant you free hardware repair service.

- Hesvit does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error-free.
 - Hesvit is not responsible for damage resulting from failure to follow product user instructions.

As long as you return the product to the place purchased, with original packing and invoice or payment documents within the warranty period, Hesvit will, at its option and to the extent permitted by law:

- Repair the product at no charge, replacing the defective software or hardware device, or
- Provide full refund to customers if necessary.
 In accordance with applicable law, Hesvit may require that you provide the proof of purchase details and comply with registration requirements before receiving warranty service.
 Hesvit will not cover the extra shipping costs for the repair and replacement of products in the warranty periods. It is likely that

data, software, or other materials of the product will be lost or reset during service, and Hesvit will not be responsible for any such damage or loss.

Warranty does not apply:

- to damage caused by tampering by users;
- to damage caused by accident, abuse, misuse, flood, fire, earthquake or other external causes;
- to damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Hesvit or with improper voltage or power supply;
- In the case that distributors, agents or staff of Hesvit tampered the Limited Warranty.
- Please visit http://www.hesvit.com/us/question.jsp for more information;
- Contact us: service@hesvit.com http://www.hesvit.com/us/contact-us.isp

사용 안내서

밴드 관리

- 밴드 총전: 총전포트는 Hesvit 밴드 (이하 밴드)
 하트모양 버튼 왼쪽에 위치 해 있습니다.손톱 또는 핀 등으로 총전 포트 덮개를 열고 일반 MICRO USB 를 사용하여 밴드를 총전합니다.
- 어플 다운로드: APP 스토어 또는 구글 플레이에서
 'Hesvit'를 검색하여 다운로드 합니다(이하 약어 APP).
- 밴드 연동: APP를 켜고, 밴드 뒷면과 일치한 7 자리 블루투스 IP 일려번호를 선택하여 연독합니다.
- 데이터 동기화: APP 에서 '♡'를 눌러 밴드 데이터를 핸드폰 APP 에 동기화합니다.
- 데이터 업로드: 사용자는 APP에 가입 및 로그인하여
 그를 클릭하여 APP의 데이터를 클라우드에 업로드하여 관리할 수 있습니다.

가입 시 인증번호는 반드시 이메일 주소를 입력하셔야 합니다(중국 이외의 지역은 전화번호 인증 불가).

● 열려진 App의 우측 맨위 상단을 누르면

설정-공유-도움말이 나오는데 그 곳에서 설정을 누른다. 설정 항목에서 밴드 설정을 클릭 후 화면에 뜨는 "밴드업데이트"를 반드시 하여 최신버전으로 업데이트 합니다 (약 2.3 분소요).

- 업데이트 완료 후 좌측 상단의 "<" 표시를 누르면 전화면으로 돌아옵니다.
- "설정" 화면에서 "개인정보"를 클릭하여 사용자의 아이디, 성별, 나이, 키, 체중, 비밀번호를 입력합니다. 여성으로 설정하는 경우 "생리주기"를 설정하여 사용 학 수 있습니다.
- 위와 같은 순서로 소프트웨어 및 사용준비를 마치고 충전이 완료되면 사용을 시작합니다. 사용하기 전 각 항목의 우축을 클릭하여 도움말을 읽어보고 사용하시면 사용의 효과를 최대화 할 수 있습니다.

사용 도움말

- 백라이트 켜기: 밴드 버튼을 한번 누르면 화면 백라이트가 켜지며 5초 후 자동으로 꺼집니다.
- 심박수 테스트: 매 정시에 자동으로 심박수 테스트를

진행하며 또한 밴드 버튼을 2초 동안 눌러 심박수 테스트를 시작합니다.

- 시간 조절: 밴드를 핸드폰 APP에 연결하면 자동으로 시간 조절됩니다. 버튼을 눌러 시간을 조절할 수도 있습니다. 하트버튼을 10초 이상 길게 눌러 시간이 깜박이면 짧게눌러 시간을 조절합니다. 다시 10초 이상 길게 눌러 분이 깜박이면 짧게 눌러 분을 조절하고 마지막으로 10초 이상 길게 눌러 시간이 깜박이지 않으면 조절에 성공한 것입니다.
- 단위 조절:APP 에 들어가서 설정을 열고 밴드 설정으로 들어가서 '단위'를 선택한 후 미터법 또는 야드, 피유드법을 선택합니다.

주의사항

이 밴드는 심박 수를 측정합니다. 그러나 의료용 기기가 아니므로 아래와 같은 일부 질병이 있는 사용자인 경우 사용에 주의하시기 바라고 필요 시 사용하기 전에 의사에게 문의하십시오.

예를 들어:

- 심장병 환자
- 광민 약물을 복용하고 있는 환자
- 간질이 있거나 또는 섬광에 민감한 자
- 혈액순환 감소 또는 쉽게 멍드는 사람
- 밴드를 밀착 착용하면 가장 정확한 심박 수를 축정할 수 있습니다. 하지만 밴드를 장시간 말착 착용하면 피부를 자극할 수 있습니다. 밴드를 정기적으로 끌어놓아 피부가 숨을 쉴 수 있게 하여 알레르기 증상을 피하십시오.
- 피부병, 건염, 완관증후군 또는 기타 근골격계 실조 증상이 있는 경우 밴드를 사용하기 전에 의사에게 문의하십시오.
- 밴드의 걸음 수 계산 기능은 사용자가 자전거를 탈 때나 양치질을 할 때 진동으로 인해 계산 오차가 있을 수 있습니다.
- 밴드 센서는 손목과 접촉되어야 하며 밴드를 밀착 착용하면 심박수 측정 결과의 정밀도를 높일 수 있습니다. 하지만 공기가 유통될 수 있게 일정한 공간을

남겨두십시오.

정확한 착용 방법은 'http://www.hesvit.com/us/question.jsp'를 참조하십시오.

밴드를 장기간 착용할 경우 피부를 자극하거나 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다. 피부가 붉어지고 가렵고 손목이 아프고 저리고 따가운 등 증상이 나타날 경우 밴드 착용을 준단하십시오

피부 알레르기 증상이 완쾌된 후 밴드를 다시 착용하여 앞의 반응 또는 알레르기 반응이 가중될 때 밴드 착용을 중단하고 의사에게 문의하십시오

- 밴드를 주기적으로 청결하게 관리하시기 바랍니다. 특히 피부와 접촉하는 부분은 부드러운 천을 사용하여 가볍게 닦아야 하며 절대 부식 성이 있는 세정제로 밴드를 청결하거나 물로 씻거나 당그지 말아야 합니다. 밴드를 세탁기,식기 세척기,전자 레인지 또는 기타 기기에 넣어 씻거나 알리지 말아야 합니다.
- 절대 밴드를 분해하거나 개조하지 말아야 합니다.

 무단으로 Hesvit 밴드에 대해 분해 조립하여 발생한

밴드손상에 대해 Hesvit는 책임을 지지 않습니다. 손상된 밴드는 사용을 중단하십시오.

손상된 밴드를 계속 사용할 경우 밴드에 포함된 물질이 인체 안전 또는 환경에 좋지 않을수 있습니다.

- 밴드를 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에 두거나,사우나 또는 증기 목용량 내에서 밴드를 사용할 경우 밴드의 측정 정밀도와 사용 수명에 영향을 줍니다. Hesvit 밴드를 햇빛 직사광선 아래 장시간 두지 마십시오. 밴드를 불속에 넣으면 배터리가 폭발할 수도 있습니다.
- 총전 상태에서 Hesvit 밴드를 착용하지 마십시오.
 밴드를 청결히 한 후 일정 시간이 지난 후 충전을 진행하십시오.
- 패키지에 있는 USB 케이블은 충전에만 사용되며 데이터 전송 기능이 없습니다.
- 밴드 사용은 이미 질병을 앓고 있는 자에게 안 좋은 영향을 줄 수 있습니다.

사용하기 전에 의사에게 문의하십시오. 밴드는 의료

기기가 아니며 모든 질병의 진단,치료 또는 예방에 사용할 수 없습니다. 운동을 시작하기 전에 의사에게 문의하십시오.

- 안전을 위해 운전을 하거나 길을 건널 때 모니터 내용을
 보지 마심시오.
- 밴드는 어린아이나 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 두어야 합니다. 밴드 및 밴드 부품은 사람 또는 동물의 집신을 초개학 수도 있습니다.
- 제품 구조로 인해 제품 정보를 제품에 표시할 수 없습니다
- 해당 무선설비 기기는 운용 중 전파 혼신 가능성이
 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

밴드 품질 보증

Hesvit 밴드는 구매일로부터 15일이내에 반품,교환 또는 수리 서비스를 받을 수 있습니다. 구매일로부터 1년안에 하드웨어 고장이 발생했을 경우 Hesvit 서비스 센터의 검축 확인 후, 무료 수리 서비스를 받을 수 있습니다. 그러나.

● Hesvit은 밴드의 작동이 중단되거나 오류가 없다는 것을

보장하는 것은 아닙니다.

- 밴드의 사용지침을 따르지 않아 발생하는 손상에 대해 Hesvit는 책임을 지지 않습니다. 보증 기간 내에 오리지널 포장의 밴드와 영수증 또는 기타 지불 증빙 서류의 복사본을 구매처에 돌려주시면 Hesvit는 아래와 같은 보상을 해드립니다.
- Hesvit 밴드를 전부 또는 일부 수리, 결함이 있는
 소프트웨어 또는 하드웨어 교체
- 필요할 경우 소비자에게 전액 환불처리를 해 드립니다. 관련법률에 따라, Hesvit는 고객이 보증 서비스를 받기 전에 밴드를 구입한 상세한 증거를 제공할 것을 요구할 권리가 있습니다. Hesvit는 품질째한보증의 밴드수리 또는 밴드교체에 별도의 소요되는 운송비용 을 부당하지 않습니다. 수리 기간에 데이터, 소프트웨어 또는 기타 파일이 손실 또는 포맷될 수 있습니다. Hesvit는 이러한 손해나 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

아래의 상황은 보증 서비스를 받을 수 없습니다.

● 밴드 강제 개조 또는 수정으로 인해 밴드가 손상되었을

경우.

- 불가항력, 사고, 모든 오용, 남용, 과실, 마모, 오 조작, 등 또는 외부적 요인에 의한 것과 기타 하드웨어 설비나 소프트웨어의 결함과 무관한 기타 이유로 손상되었을 경우.
- 사용 설명서의 규정대로 사용하지 않았을 때, Hesvit 공인 서비스 센터를 제외한 기타 비 공인 서비스 센터에서 수리, 수정 또는 변경을 진행하였거나 비 공인 서비스 센터에서의 작업으로 인해 결함 또는 손상되었을 경우.
 - Hesvit 유통업체, 대리점 또는 직원이 사적으로 품질보증을 수정했을 경우.

상세한 Hesvit 밴드 사용 가이드는

http://www.hesvit.com/us/question.jsp 를 방문하여 사용 설명서를 다운로드 하십시오.

연락처: service@hesvit.com

http://www.hesvit.com/us/contact-us.jsp

入門指南

- リストバンドの充電:充電ボットは Hesvit リストバンドの ハート型ボタンの左側にあり、爪などの硬い道具で充電ボットの蓋を開き(蓋を壊さないように注意してください)、 通常の MICRO USB ケーブルで充電してください。
- アプリケーションのダウンロード:アプリケーション市場で「Hesvit リストバンド」の APP を検索し、ダウンロードできます。
- リストバンドのバインディング: APP を開き、リストバンドの裏面と一致する7桁のブルートゥース IPシリアル番号を選択しバインディングを行います。
- データの同期: APP の中の「ご」アイコンをクリックする とリストバンドのデータを APP に同期させることができま す。
- データのアップロード:ユーザーはAPPの中からログイン 登録を選択し、「〇」アイコンをタップすることでAPPの 中にあるデータをクラウド技術にアップロードさせて管理 することができます。

使用法について

- バックライトの点灯:リストバンドのハート型ボタンを押すとパネルのバックライトを点灯させることができ、5秒後自動的に消滅します。
- 心拍数の測定:正時に自動的に心拍数を測定します。また ハート型ボタンを2~6秒間押すことで心拍数の測定を開始させることができます。
- 申問の調整:リストバンドと携帯電話のAPP を接続した後 自動的に時間を調整します。またボタンを10秒以上長押し すると時の位が点滅し、ボタンを短く押すことで時計を調 整することができます。更に10秒以上長押しすると、分の 位が点滅し、短く押すことで分を調整することができ、最 後に10秒以上長押しすると時計の点滅が止み、調整が完了 します。
- 単位の調整:APPの設置を開き、リストバンドの設置に入り、「単位」を選択してインペリアル法或いはメートル法を選択することができます。

注意事項

本リストバンドで心拍数の測定が可能ですが、特定の持病をお 持ちの方には下記のような危険を与える恐れがあります:

- 心臓病患者
- 感光性薬物を服用している患者
- 癲癇或いは光に敏感になる症状の方
- 血液循環が低下している方或いは打撲しやすい方 リストバンドを使用する前に医師に相談してください。
- リストバンドを肌に接触する着用方法で最も正確な心拍数値を測定することができますが、長時間皮膚に密着させた状態でいると皮膚にアレルギー反応或いは不快感を招く恐れがあります。使用時にはアレルギー反応を避けるため定期的にリストバンドを取り外し皮膚を外気に晒してください。
- 皮膚病、筋腱炎、腕管症候群或いはその他の筋肉骨格失調 症状をお持ちの方はHesvit リストバンドを使用する前に 医師に相談してください。
- リストバンドの歩数記録機能はユーザーが自転車の使用或いは歯磨きをする際に発せられる振動によりカウントに誤

差が生じることがあります。

リストパンドセンサーと腕を接触させた状態を保ってください。リストパンドを肌に直接装着させることで心拍数の測定結果の精度を高めることができます。しかしある程度空気が流動するための隙間を開けてください。正しい装着方法及びその他の詳細な情報は

http://www.hesvit.com/us/question.jsp (PDF ファイル) を参照してください。長時間リストバンドを装着している と皮膚の不快感やアレルギーを招く恐れがあります。もし 皮膚に赤みや痒み或いは手首に痛みや麻痺、発熱などの不 快な症状が現れた場合には、直ちにリストバンドの装着を 中止してください。皮膚にアレルギー症状が出た場合、完 治後に再びリストバンドを装着した際に前述の反応或いは アレルギー反応が重くなった場合には、直ちにリストバン ドの装着を中止し医師に相診してください。

 定期的にリストバンドの清潔を行ってください。特に皮膚 と接触する部分は、柔らかい布を使用し軽く機体を拭いて ください。絶対に腐触性のある洗浄剤を使用したり或いは 本体を水洗いもしくは水に浸したりしないでください。ま たリストバンドを直接洗濯機や食器洗浄器、電子レンジ或 いはその他の設備を使用して洗浄或いは乾燥を行わないで ください。

- 勝手に本リストバンドを分解或いは改装しないでください。 無断で Hesvit リストバンドを分解したことにより破損を 招いた場合には Hesvit では責任を一切負担いたしません。 リストバンドの破損後は使用しないでください。もし引き 続き使用した場合は、リストバンドの中に含まれる物質が 人体或いは環境に危害を加える恐れがあります。
 - リストバンドを高温或いは低温状態で保管しないでください。またサウナ或いは蒸気浴槽内での使用は本リストバンドの測定特度及び使用寿命に影響を与える恐れがあります。 絶対に Hesvit リストバンドを長時間太陽の直射日光に晒した状態で放置しないでください。もしリストバンドを火中に放り込んだ場合、電池の爆発を招く恐れがあります。
- 充電時にはHesvit 製品を装着しないでください。製品の清潔後、しばらく放置した後充電処理を行ってください。

- 配置する USB は充電のみに使われ、データ伝送に役立てません。
- Hesvit製品を使用することでユーザーの持病に対し影響を与える恐れがあります、使用前には必ず医師に相談してください。本製品は医療機器ではありません、診断や治療或いは病気の予防には使用しないでください。訓練計画を開始する前に、まずは医師に相談してください。
- 運転或いは横断歩道を渡る際には安全に支障をきたす恐れ があるため、パネルに表示されてある内容を確認しないで ください。
- リストバンドをお子様やペットが触れられない場所に保管 してください。製品及び製品の部品が人体或いは動物を窒息に至らしめる恐れがあります。
- 製品が小さいサイズなので、製品情報が製品ボディーで表示されることができません。

製品の有限担保

購入日から15日以内、ご選択によって無料返品或いはメインテ ナンスを提供しています。購入した後1年以内、ハードウェア の欠陥が出た場合は、Hesvit アフターサービスセンターが確認 した後、無料メインテナンスサービスを提供しています。Hesvit はリストバンドの操作が中断されない或いは誤りがないことを 保証いたしません。本リストバンドの関連説明を遵守しなかっ たことにより発生した損失に対しては、Hesvit は一切責任を負 担いたしません。お客様が担保期限内にオリジナルパッケージ 付きのリストバンドと領収書或いはその他の本物の支払証明書 のコピーを購入した場所へ持ち込めば、Hesvit は下記の補償を 行います: Hesvit リストバンドの全体或いは一部を修理する、 欠陥のあるソフトウェア或いはハードウェア設備を交換する、 必要時には消費者に全額返還措置を行う。法律に基づき、Hesvit は顧客が担保サービスを受ける前にリストバンドを購入した詳 細な照明を提示させる権利を有します。Hesvit 会社の上述の有 限担保におけるリストバンドのメンテナンス或いは交換には運 送費用が含まれません。メンテナンス期間中は、データ、ソフ トウェア或いはその他の材料の紛失もしくは初期化に対し、 Hesvit は任意の掲壊或いは掲失に対し責任を負担いたしません。

- リストバンドが強制改造或いは改竄により損壊が発生した 場合。
- ▼ 不可抗力、サージ、誤用、濫用、過失、事故、摩耗、誤操作、誤作動或いはその他のハードウェア設備もしくはソフトウェア中の欠陥に関連のないその他の原因により損害を被った場合。
- 使用説明の規定に基づかない使用或いは Hesvti が授権したメンテナンスセンター以外のメンテナンスセンターで修理、改修もしくは改造を施し、更に授権されていないメンテナンスセンターにより任意の欠陥或いは損害が与えられた場合。
- Hesvit 代理販売店、代理業者或いは社員が勝手に有限担保 に対し改竄を行った場合。

Hesvit リストバンドについて詳細な説明は以下のウェブサイト で参照してください:

http://www.hesvit.com/us/question.jsp

連絡方法:service@hesvit.com

http://www.hesvit.com/us/contact-us.jsp

Краткое руководство

Использование

- Зарядка устройства: предназначенный для зарядки МісгоUSB-порт расположен на левой стороне от кнопки с пиктограммой сердца, заглушка открывается твердым объектом (скрепкой или булавкой);
- Загрузка приложения: Приложение можно найти в Арр Store или Google Play, введя "Hesvit" в поисковую строку:
- Привязка браслета: Откройте приложение, выберите пункт сопряжения с устройством через Bluetooth, затем, в появившемся списке выберите семизначный серийный номер, который соответствует номеру вашего браслета;
- Синхронизация данных: Нажав кнопку " в приложении, Вы можете синхронизировать данные браслета с приложением;
- Загрузка данных на сервер: Создайте учетную запись в

приложении, после входа нажмите кнопку "\rightarrow", чтобы загрузить данные из приложения в облачный сервер.

Управление

- Включение подсветки: Нажмите кнопку с пиктограммой сердца, чтобы включить подсветку экрана. Подсветка выключится автоматически через 5 секунд;
- Проверка пульса: пульс измеряется автоматически через одинаковые промежутки времени. При желании, пульс можно измерить в произвольный момент, для этого нажмите и удерживайте кнопку 2-6 секунд;
- Настройка времени: Время автоматически
 синхронизируется со временем на телефоне после
 соединения с приложением. Также вы можете изменить
 его вручную на самом браслете. Для этого нажмите и
 удерживайте кнопку более 10 секунд, затем, когда
 значение часа начнет мигать, выставьте правильное
 значение часа с помощью кнопки каждое нажатие
 кнопки сдвигает значение времени на час вперед.

Чтобы перейти к настройке минут, снова нажмите и удерживайте кнопку более 10 секунд, когда значение минут начнет мигать, установите минуты. Для выхода из режима установки времени нажмите и удерживайте кнопку более 10 секунд, пока значение минут не перестанет мигать;

 Настройка единиц измерения: Нажмите "настройки" в правом верхнем углу, затем выберите пункт "настройки браслета", в пункте "единицы" вы можете переключаться между метрическими и британскими единицами.

ВНИМАНИЕ!

Hesvitband имеет функцию мониторинга сердечного ритма, которая может представлять опасность для пользователей с определенными заболеваниями. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом в случаях:

- Болезни сердца;
- Приема любых светочувствительных препаратов;

- Эпилепсии или чувствительности к вспышкам;
- Сниженного кровообращении или склонности к синякам.
 - Для улучшения точности измерения пульса, мы рекомендуем Вам носить Hesvitband достаточно близко к коже запястья. Длительный контакт может привести к раздражению кожи или аллергическим реакциям у некоторых пользователей. Пожалуйста, периодически снимайте Hesvitband, позволяйте коже запястья "дышать", дабы предотвратить аллергию.
 - При наличии кожных заболеваний, тендинита, кистевого туннельного синдрома или скелетно-мышечных нарушений, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием Hesvitband.
- Допустимы ложные срабатывания датчиков, например, при езде на велосипеде или чистке зубов.
- Для улучшения точности измерения частоты пульса,

мы рекомендуем Вам носить Hesvitband так, чтобы датчик достаточно плотно прилегал к коже. Тем не менее, браслет следует носить комфортно, не препятствуйте циркуляции воздуха между кожей и браслетом. Для получения дополнительной информации по ношению обратитесь к странице http://www.hesvit.com/us/question.jsp., При долговременном беспрерывном ношении может появиться аллергическая реакция и раздражение кожи. Если Вы замечаете какие-либо симптомы (покраснение, зуд, отек или иное раздражение кожи), пожалуйста, временно прекратите носить браслет. Продолжайте носить браслет после выздоровления кожи, если Вы не ошущаете дискомфорта.

 Регулярно очищайте и высушивайте ваш Hesvitband.
 Особенно это касается мест его соприкосновения с кожей. Используйте чистую, влажную ткань. Не мойте изделие под водой или с использованием абразивных

- чистящих средств. Не используйте стиральную машину, посудомоечную машину, микроволновую печь и другие устройства для очистки и сушки браслета.
- Не разбирайте ваш браслет, наша компания не несет ответственности за вызванные вашими действиями повреждения. Не используйте браслет Hesvit в случае, если дисплей треснул. Вещества, используемые в данном продукте, могут нанести вред окружающей среде или привести к травме, при неправильной переработки или утилизации.
- Не подвергайте браслет воздействию экстремально высоких или низких температур, это негативно влияет на точность измерения и долговечность изделия. Не используйте ваш Hesvitband в сауне или бане. Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами на длительный период времени. Не бросайте Hesvitband в огонь, это приведет к возгоранию аккумулятора и взрыву.

- Не надевайте Hesvitband во время зарядки. Перед тем как начать зарядку, убедитесь, что браслет полностью сух.
 - USB кабель в комплекте предназначен только для зарядки, не для передачи данных.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием Hesvitband, если у вас уже имеются симптомы, на которые может влиять использование Hesvitband.
 Продукт не является медицинским устройством и не предназначен для диагностики, обработки, лечения или предотвращения любых заболеваний.
 Проконсультируйтесь с врачом перед началом любой проговаммы упражнений.
- Не проверяйте показания на дисплее во время вождения автомобиля или пересечения улицы, а также ситуациях, в которых отвлекающие факторы могут быть опасны.
- Не разрешайте детям играть с вашим браслетом, он

содержит мелкие детали, которые могут стать причиной удушья.

Ограниченная гарантия

В течении 15 дней со дня покупки вам гарантирован полный возврат, обмен или бесплатный ремонт оборудования. В течение 1 года предоставляется бесплатный ремонт подтвержденных нашей клиентской службой аппаратных дефектов. Тем не менее:

- Hesvit не гарантирует, что устройство будет функционировать беспрерывно или безошибочно;
- Неsvit не несет ответственности за ущерб,
 причиненный в результате несоблюдения инструкции
 по использованию продукта.

После возврата товара в оригинальной упаковке вместе с оригиналами документов о покупке в место покупки в гарантийный срок, Hesvit, по своему усмотрению и в соответствии с законом:

Отремонтирует устройство на безвозмездной основе,

- заменит дефектное программное обеспечение или аппаратную часть.
- Обеспечит полный возврат средств при необходимости. В соответствии с действующим законодательством, Hesvit может потребовать, доказательства покупки и соблюдения регистрационных требований перед предоставлением гарантийного обслуживания. Hesvit не будет покрывать дополнительные расходы по доставке в ремонт и замены продукции в гарантийный период. Hesvit не несет ответственность за данные, программного обеспечения потерянных или сброшенных во время обслуживания.

 Гарантия не распространяется на случаи:
 - повреждения, причиненные вмешательством со стороны пользователей:
 - повреждения, причиненные в результате несчастного случая, злоупотребления, неправильного использования, наводнения, пожара, землетрясения или других внешних причин;

- повреждения, вызванные эксплуатацией изделия вне допустимого или предполагаемого использования, описанного Hesvit или при использовании неподходящего зарядного устройства;
 - В случае, если дистрибьюторы, торговые агенты или сотрудники Hesvit искажают ограниченную гарантию по личному почину.

Более подробную информацию смотрите по ссылке: http://www.hesvit.com/us/question.isp

Свяжитесь с нами: service@hesvit.com

http://www.hesvit.com/us/contact-us.jsp

Bedienungsanleitung

Hesvitband Management

 Gerät aufladen: Der Ladeanschluss befindet sich links von der Taste mit Herzform des Hesvitbandes. Öffnen Sie den Deckel des Anschlusses mit einem festen Gegenstand, wie z.B. mit einem Nagel oder einem Stecknadel und stecken

- MICRO USB ein. um das Gerät aufzuladen:
- APP download: Suchen Sie nach "Hesvit" in APP Store oder Google Play:
- Hesvitband verbinden: Öffnen Sie bitte die Hesvit-APP, paaren sie mit dem Gerät über Bluetooth und wählen die Seriennummer (7 Ziffern) in Übereinstimmung mit der auf Rückseite des Hesvitbandes aus:
- Daten synchronisieren: Klicken Sie bitte auf "~", um die
 Daten von Hesvitband an Handy zu synchronisieren:
- Daten hochladen: Registrieren Sie bitte in App. Dann klicken Sie auf "A", um die App Daten hochzuladen.

Hilfe

- Hintergrundbeleuchtung einschalten: Drücken Sie bitte die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Das Licht ist in 5 Sekunden automatisch ausgeschaltet;
- Herzfrequenz messen: Hesvitband messt Ihre
 Herzfrequenz zu jeder ganzen Stunde automatisch. Oder
 Sie drücken die Taste für 2 Sekunden, um die Messung zu

starten:

- Uhrzeit einstellen: Nach der Verbindung mit App von Hesvitband wird Uhrzeit automatisch eingestellt. Durch Drücken der Taste kann die Uhrzeit eingestellt werden. Wenn Sie die Taste länger als 10 Sekunden drücken, blinkt die Stunde. Drücken Sie anschließend die Taste kurz um die Stunde einzustellen. Drücken Sie danach die Taste wieder länger als 10 Sekunden, blinkt die Minute. Drücken Sie die Taste kurz um die Minute einzustellen. Zum Schluss drücken Sie die Taste länger als 10 Sekunden. blinkt die Uhrzeit nicht mehr, die Einstellung wird erfolgreich durchgeführt:
- Einheit einstellen: Öffnen Sie 'Einstellungen' in APP, und tippen 'Einheit' nach Öffnung von 'Einstellungen des Hesvitbandes', und wählen Sie anschließend metrische oder britische Einheit aus

Warnungen

Hesvitband hat eine Funktion von Herzfrequenz-Tracking, die

eine Gefahr für die Benutzer in bestimmten

Gesundheitszuständen darstellt. Konsultieren Sie Ihren Arzt vor Benutzung des Hesvitbandes, wenn Sie:

- eine Erkrankung oder eine Herzerkrankung haben;
- lichtempfindliches Medikament einnehmen;
- Epilepsie haben oder lichtempfindlich sein;
- reduzierte Durchblutung oder leicht Prellung haben.
- Für höchste Genauigkeit der Daten der Herzfrequenz empfehlen wir Ihnen das Hesvitband nahe bei der Haut zu tragen. Langfristiges Tragen des Hesvitbandes könnte Hautreizungen oder -allergien einiger Benutzer verursachen. Nehmen Sie Ihr Hesvitband regelmäßig ab, um die Haut des Gelenkes zur Vermeidung der Allergien atmen zu lassen.
- Konsultieren Sie bitte Ihren Arzt vor Verwendung des Hesvitbandes, wenn Sie Hautkrankheiten, Tendinitis, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen haben.

- Fehler könnten bei Schrittzählung auftreten, wenn die Benutzer Fahrrad fahren oder Zähne putzen.
 - Für höchste Genauigkeit der Daten der Herzfrequenz empfehlen wir Ihnen zum Kontakt der Sensoren des Hesvitbandes mit dem Gelenk das Hesvitband nahe bei der Haut zu tragen. Tragen Sie aber Hesvitband locker genug um Luftzirkulation zu ermöglichen. Verweisen Sie bitte auf http://www.hesvit.com/us/question.jsp für weitere Informationen über richtige Weise zum Tragen des Hesvitbandes, Langfristiges Tragen des Produktes könnte Hautreizungen oder -allergien verursachen. Wenn Sie Zeichen von Hautrötung, Hautschwellung, Juckreiz oder anderen Hautreizungen an sich bemerken, benutzen oder tragen Sie das Hesvitband nicht. Falls die Hautreizungen bei weiterer Benutzung des Hesvitbandes nach Abklingen dieser Symptome wieder auftreten oder sich erhöhen. tragen Sie das Hesvitband nicht mehr und konsultieren Sie Ihren Arzt.

- Reinigen und trocknen Sie Ihr Hesvitband regelmäßig, besonders den Bereich in Kontakt mit Haut. Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch. Waschen Sie nicht das Hesvitband unter Wasser oder mit Scheuermittel. Stellen Sie das Hesvitband nicht in Waschmaschine, Geschirrspüler, Mikrowellengerät oder ins andere Gerät zum Reinigen oder Trocknen.
 - Öffnen Sie selbst das Gehäuse oder zerlegen Ihr
 Hesvitband nicht. Für Schäden des Hesvitbandes, die
 aufgrund der zuvor genannten Verhaltensweisen entstehen,
 übernimmt Hesvit Health Tech Co., Ltd keine Haffung.
 Benutzen Sie Ihr Hesvitband nicht, wenn das Display
 geknackt ist. Stoffe in diesem Hesvitband können bei
 unsachgemäßer Behandlung und Aufbewahrung die
 Umwelt oder die menschliche Gesundheit gefährden.
 - Setzen Sie aufgrund Messgenauigkeit und Produktlebensdauer Ihr Hesvitband keinesfalls hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Benutzen Sie das Hesvitband

keinesfalls in der Sauna oder im Dampfbad. Setzen Sie das Hesvitband nie der direkten Sonneneinstrahlung für längere Zeit aus. Werfen Sie das Hesvitband nicht in Feuer, der Akku könnte explodieren.

- Tragen Sie Ihr Hesvitband keinesfalls beim Aufladen. Nach Reinigung des Hesvitbandes legen Sie bitte es für einige Zeit vor Aufladen.
- Das USB-Kabel in der Verpackung ist nur für Aufladung nicht für Datenübertragung verfügbar.
 - Konsultieren Sie Ihren Arzt vor Benutzung des Hesvitbandes, wenn Sie Vorerkrankungen haben, die durch Benutzung beeinflusst werden k\u00f6nnten. Das Hesvitband ist kein medizinisches Ger\u00e4t, und ist nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung einer Krankheit. Konsultieren Sie Ihren Arzt vorm Starten eines Trainingsprogramms.
- Überprüfen Sie die Daten auf dem Display nie beim Fahren oder Übergang der Straßen oder in anderen Fällen, bei

- denen Ablenkungen gefährlich sein könnten.
- Lassen Sie Kinder oder Haustiere keinesfalls Ihr
 Hesvitband spielen. Das Hesvitband enthält kleine Teile,
 die ein Erstickungsrisiko sein k\u00f6nnen.
- Detailinformation kann wegen der geringen Größe des Armbands nicht auf dem Produkt abgebildet werden.

Beschränkte Produktgewährleistung

Nach Kauf des Hesvitbandes werden Sie 15 Tage der vollständigen Rückgabe, des Austausches, oder der kostenfreien Hardwarereparatur garantiert. Innerhalb eines Jahres werden Sie kostenfreien Reparaturservice für die Hardwarestörungen gewährt, die von unserem Kundenservice bestimmt werden. Aber:

- Hesvit gewährleistet nicht, dass der Betrieb des
 Hesvitbandes ununterbrochen oder frei von Fehlern ist.
- Hesvit ist nicht verantwortlich für Schäden, die aus Nichtbeachtung der Anweisungen in Bezug auf die Benutzung des Hesvitbandes entstehen.

Solange Sie den Einkaufsort des Hesvitbandes mit
Originalverpackung und Rechnung oder Zahlungsbelegen
innerhalb der Garantiezeit zurückkommen, wird Hesvit, nach
seiner Wahl und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben:

- das Hesvitband kostenlos reparieren, die defekte Software oder Hardware ersetzen, oder
- erforderlichenfalls den Kunden vollen Betrag erstatten.

Gemäß anwendbarem Recht kann Hesvit verlangen, dass Sie vor der Inanspruchnahme der Gewährleistung den Kauf nachweisen und/oder sich registrieren. Hesvit erstreckt sich nicht auf die zusätzliche Versandgebühr für Reparatur und Ersatz des Hesvitbandes in der Gewährleistungsperiode. Wenn es wahrscheinlich ist, dass die Daten, die Software oder die anderen Materialien des Hesvitbandes bei Service verloren oder umformatiert sind, übernimmt Hesvit keine Verantwortung für solche Schäden oder Verluste

Die Gewährleistung gilt nicht, wenn:

Schäden des Hesvitbandes durch fehlerhafte Anwendung

verursacht werden;

- Schäden durch höhere Gewalt, Überspannung,
 Fehlgebrauch, Missbrauch, Unfälle, Abnutzung,
 Fehlbetrieb, oder andere äußere Ursachen, die nicht von den Fehlern der Hardware oder Software abhängig sind, entstanden sind;
- Schäden durch Betrieb des Hesvitbandes außerhalb des zulässigen Verwendungszwecks von Hesvit, oder durch Reparatur, Korrektur oder Änderung des Hesvitbandes in einem nicht von Hesvit autorisierten Servicezentrum verursacht werden;
- Distributoren, Agenten oder Mitarbeiter von Hesvit diese beschränkte Garantie verfälscht haben.

Für mehre Informationen und komplette Anleitung besuchen Sie:

http://www.hesvit.com/us/question.jsp

Kontakt: service@hesvit.com

http://www.hesvit.com/us/contact-us.jsp

Guida Rapida

Guida introduttiva

- Caricare Hesvitband: La porta di ricarica si trova sul lato Sx. del pulsante a forma di cuore, aprire la copertura con un oggetto rigido, e quindi inserire la micro-USB per avviare la carica;
- Download APP: Scansione Codice QR sulla confezione o Cercare "Hesvit" per l'App;
- Associazione Hesvitband: Accesso APP, selezionare il nome bluetooth attuale con quella sul retro del Hesvitband (N. di serie IP con 7 cifre) per associazione:
- Sincronizzazione dati: Premi "

 " nella APP per sincronizzare dati dal Hesvitband al telefono cellulare:

Help

Retroilluminazione: Premere il tasto con il cuore per

- accendere la retroilluminazione del display del braccialetto.

 Si spegne automaticamente dopo 5 secondi;
- Test frequenza cardiaca: Test automatico della frequenza cardiaca ogni ora, o premere a lungo il tasto con il cuore per secondi per avviare il test frequenza cardiac;
- Impostazione ora: L'ora viene impostata automaticamente dopo aver associato il braccialetto con l'APP cellulare, o impostare tramite il tasto "cuore": Premere e tenere premuto per più di 10 secondi, l'ora lampeggia. Per modificare l'ora. Premere e tenere premuto per più di 10 secondi di nuovo, i minuti lampeggiano. Per modificare i minuti. Alla fine, Premere e tenere premuto per più di 10 secondi, l'ora smette di lampeggiare. Impostazione avvenuta con successo;
- Impostare l'unità: Sulla schermata iniziale APP, toccare "Impostazioni", selezionare "unità" dove è possibile selezionare le unità inglesi e quello metrico.
- Per una maggiore accuratezza di misurazione della

freguenza cardiaca, si consiglia di indossare il braccialetto vicino alla pelle per consentire il contatto dei sensori del braccialetto. Indossate il vs. braccialetto abbastanza liberamente per consentire la circolazione dell'aria. Fare riferimento http://www.hesvit.com/us/question.jsp per ulteriori informazioni per un modo corretto di indossare Hesvitband. L'uso prolungato del braccialetto potrebbe provocare irritazioni o allergie cutanee ad alcuni utenti. In caso di arrossamento cutaneo, prurito, dolore al polso, intorpidimento, e altri sintomi di caldo, si prega di smettere di indossare il prodotto. In caso aggravare le reazioni allergiche, si prega di smettere di indossare il braccialetto. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

 Pulire e asciugare Hesvitband regolarmente, in particolare nelle aree a contatto con la pelle. Usare un panno pulito e umido. Non lavare il prodotto sotto un rubinetto o con detergenti abrasivi. Non mettere il prodotto nella lavatrice, lavastoviglie, forno a microonde, o altro dispositivo per la

- pulizia o il funzionamento di asciugatura.
- Non aprire l'involucro o smontare il prodotto Hasvit. La società Hesvit Health Tech Co, Ltd non si assume la responsabilità per danni dei prodotti causati dal comportamento menzionato in precedenza. Non utilizzare Hesvitband se il display è incrinato. Le materie di questo prodotto possono danneggiare l'ambiente o causare lesioni se trattati e smaltiti in modo improprio.
- Non esporre Hesvitband a temperature estremamente alte
 o basse per l'accuratezza di misurazione e per la vita del
 prodotto. Non usare il tuo Hesvitband in una sauna o
 vapore. Non lasciare Hesvitband a luce diretta del sole per
 un lungo periodo di tempo. Non smaltire Hesvitband in un
 incendio. La batteria potrebbe esplodere.
- Non indossare Hesvitband mentre è in carica. Dopo la pulizia del prodotto, si prega di attendere alcuni minuti prima di caricarlo.
- Consultare il proprio medico prima di utilizzare se avete

qualunque condizioni pre esistenti che potrebbero influenzare dal vs. uso del Hesvitband. Questo prodotto non è un dispositivo medico, e non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Consultare il proprio medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio.

- Non controllare i dati visualizzati dal prodotto durante la guida o attraversando le strade o in altre situazioni in cui le distrazioni potrebbero essere pericolosi.
- Non permettere ai bambini o animali domestici di giocare con Hesvitband. Il prodotto contiene piccoli componenti che possono provocare soffocamento.
- Il cavo USB nella confezione è solo per la ricarica, non per il trasferimento dati.

Avvisi

Prodotti PurePulse™ hanno una funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca che possono comportare rischi per gli utenti con determinate condizioni di salute. Consultare il proprio

medico prima di utilizzare se si:

- Hanno una condizione medica o malattia cardiac:
- Sta assumendo qualsiasi medicinale fotosensibile;
- Hanno facilmente ridotta circolazione del sangue o contusione;
- Soffre di epilessia o sono sensibili a luci intermittenti.
- Per la migliore accuratezza della frequenza cardiaca, si consiglia di indossare Hesvitband vicino alla pelle del polso.

L'uso del prodotto in modo prolungato potrebbe provocare irritazioni o allergie cutanee in alcuni utenti. Si prega di togliere Hesvitband regolarmente per lasciar respirare la pelle del polso per prevenire allergie;

- Consultare il medico prima di utilizzare Hesvitband se ha una malattia della pelle, tendiniti, sindrome del tunnel carpale o altri disturbi muscoloscheletrici;
- Si possono verificare degli errori nel contare i passi del Hesvitband o per vibrazioni dovute a passeggiate in

bicicletta o durante il lavaggio dei denti.

Prodotti Garanzia limitata

Dal giorno di acquisto, sono garantiti 15 giorni di ritorno completo, scambio o la riparazione hardware libero. Entro 1 anno, difetti hardware, confermate dai ns. servizi clienti, vi garantiranno un servizio gratuito di riparazione hardware.

Tuttavia:

- La società Hesvit non garantisce che il funzionamento del prodotto non sia interrotto o privo di errori.
- Hesvit non è responsabile per danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso del prodotto.

Finché si restituisce il prodotto dove si è acquistato, con l'imballaggio originale e documenti di fatturazione o di pagamento entro il periodo di garanzia, Hesvit potrà, a propria discrezione e nella misura consentita dalla legge:

- Riparare il prodotto senza alcun costo, in sostituzione del software o hardware difettosi, o
- Fornire rimborso completo ai clienti, se necessario.

In conformità alla legge applicabile, La Società Hesvit può richiedere di fornire la prova di acquisto e di rispettare gli obblighi di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia. La Società Hesvit non coprirà le spese di spedizione supplementari per la riparazione e la sostituzione di prodotti nei periodi di garanzia. E' probabile che i dati, software o altri materiali del prodotto saranno persi o ripristinate durante il servizio, e Hesvit non sarà responsabile di tali danni o perdite. Garanzia non si applica:

- Per i danni causati da manomissioni dagli utenti;
- Per i danni causati di forza maggiore, aumento, l'uso improprio, abuso, negligenza, incidenti, usura, abuso, uso improprio o altre cause e altri dispositivi hardware o difetti del software correlato compromessa;
- ai danni causati dall'utilizzo del prodotto al di fuori degli usi previsti o descritti da Hesvit o con tensione impropria o di alimentazione:
- Manomissione non autorizzata della garanzia limitata dai

distributori Hesvit, Agenti o Dipendenti.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito

http://www.hesvit.com/us/question.jsp

Contattaci: service@hesvit.com

http://www.hesvit.com/us/contact-us.jsp

Guia de uso

- Carregar o band: a tampa da tomada de carregamento está localizada no lado esquerdo do botão em forma de coração do band Hesvit (doravante referido como band), por favor tenha cuidado ao usar unhas e outros objetos duros para abrir a tampa da interface de carregamento e usa-se MICRO USB convencional para carregar o dispositivo:
- Baixar o aplicativo: pesquisar e baixar o APP do band
 Hesvit no mercado de aplicativos (doravante referido como APP);
- Vincular o band: abrir o APP, escolha um número de série

com 7 dígitos consistente com a parte de trás do band para vincular;

- Sincronizar dados: clicar no botão "\$\sumsymbol{\subs
- Carregar dados: o usuário pode escolher registrar e fazer login no APP, clique no botão " " par enviar os dados no APP para o gerenciamento de nuvem.

Ajuda de uso

- Abrir a luz de fundo: pressionar o botão do band pode abrir a luz de fundo, o luz apaga-se automaticamente após 5s;
- Teste de freqüência cardíaca: o teste de freqüência cardíaca realiza-se automáticamente a cada hora em ponto, também pode através de pressionar o botão do band continuamente por 2 para abrir ou fechar de freqüência cardíaca;
- Ajustar tempo: o tempo é ajustado automaticamente quando o band esteja conectado com o APP do telemóvel; também pode ajustar com o botão: pressionando-o por

mais que 10s, a hora pisca-se, pressioná-lo por pouco tempo pode regular a hora. A seguir pressionando-o por mais de 10 segundos, o minuto pisca-se, pressioná-lo por pouco tempo pode regular o minuto, enfim pressionando-o por mais de 10 segundos, o tempo pára-se de piscar-se, ajustado com sucesso;

 Regular unidade: entrando no APP, abra as configurações, acessando às configurações do band, seleccionando a "Unidade", depois pode seleccionar unidade imperial ou unidade métrica

Nota especial

O produto band pode medir a freqüência cardíaca, é possível trazer riscos para usuários com algumas doencas, como:

- paciente com doença cardiac;
- paciente que está a tomar qualquer droga fotossensível;
- pessoa com epilepsia ou sensível ao flash;
- pessoa com circulação de sangue baixada ou fácil de ter hematomas.

Por consulte um médico antes de usar o band.

- Estar vestido com o band pode medir o valor de freqüência cardíaca mais exata, mas se estiver vestido com o band por longo tempo poderá causar alergias de pele, resultando em incómodo. Por favor tire o band regularmente para a circulação do ar na pele, evitando o sintoma de alergias.
 - Se tiver doença de pele, tendinites, síndrome do túnel do carpo ou outros sintomas distúrbios osteomusculares, por favor consulte um médico antes de usar o band.
- Quando o usuário estiver andando de bicicleta ou escovando os dentes, a função de pedômetro do band pode surgir erros de pedômetro por causa da vibração.
- O sensor do band deve estar em contato com o pulso, estar vestido com o band pode elevar o exatidão de resultado do teste de freqüência cardíaca. Mas por favor deixe um certo espaço para facilitar a circulação de ar.
 Saiba mais detalhes sobre o método de uso apropriado,

por favor consulte "http://www.hesvit.com/us/question.jsp".

O uso do produto band por longo tempo pode causar
incômodo ou alergias de pele. Se houver vermelhidão da
pele, coceira, dor no punho, dormência e outros sintomas,
por favor pare de usar o band. Se após a cura de sintomas
de alergias ocorrer sintomas referidos de novo ou as
reacções de alergias agravarem-se, por favor pare de usar
e consulte um médico.

- Por favor limpe o band regularmente, sobretudo as partes em contato com a pele, por favor use pano mácio a fricionar suavemente o corpo do band, é proibido usar agente de limpeza corrosiva para limpar este band ou lavá-lo ou embebé-lo diretamente com água. É proibido colocar o band na máquina de lavar roupa, na máquina de lavar louças, o microondas ou outros equipamentos para a operação de limpeza ou secagem.
- É proibido desmontar ou modificar o band sem permissão.
 Se desmontar o band Hesvit sem permissão, Hesvit não

responsabilizará por qualquer dano causado por esta razão. Se o band estiver danificado por favor pare de usá-lo, se continuar a usá-lo, as substâncias no band poderão prejudicar a segurança humana ou o meio ambiente.

- Se o band for colocado em ambiente com temperatura extremamente alta ou baixa, ou for usado em sauna ou banho de vapor, irá afetar o exatidão e a vida útil do band. É proibido colocar o band Hesvit sob luz solar direta por longo tempo. Se colocar o band em fogo, a bateria pode explodir-se.
- É proibido estar vestido com o band Hesvit em caso de estar carregado, após a limpeza do band, por favor coloque por um determinado tempo e a seguir realize o tratamento de carregamento.
- O cabo USB configurado na embalagem apenas se usa para o carregamento, não se atua a função de transmissão de dados.

- O uso do band Hesvit poderá levar afeto para as pessoais já com doença, por favor consulte um médico antes do uso, o produto é um equipamento não-médico, não se destina a diagnosticar, tratar ou prevenir qualquer doença. Antes de iniciar um programa de exercícios, por favor consulte um médico.
 - Ao conduzir ou atravessar a rua por favor não veja os conteúdos no monitor, tal ato pode provocar um risco de segurança.
- Por favor mantenha o band em local onde as crianças ou os animais de estimação não podem contatar, o band e as peças do band poderão provocar a asfixia do ser humano ou animais
- Por que pequeno tamanho da faixa de pulso, logotipo de certificação não pode ser impressa no produto.

Garantia Limitada do band

Durante 15 dias a partir da data de compra do band Hesvit, conforme a sua escolha, aproveite com os serviços de retorno e substituição de produto ou reparação de grátis; durante 1 ano a partir da data de compra, se houver um defeito de hardware. através de ser confirmado pelo teste do centro de servicos de pós-venda de Hesvit, poderá fornecer os serviços de reparação de grátis. Hesvit não garante que a operação do band será ininterrupta ou livre de erros. Hesvit não irá assumir nenhuma responsabilidade das perdas causadas por não-conformidade das instruções relevantes no quia de uso. Sempre que você esteja dentro do prazo de garantia e o band com embalagem original, juntamente com a sua fatura ou outras cópias adicionais do documento de pagamento real, retorne ao local de sua compra. Hesvit irá optar por fazer as seguintes compensações; reparar todo ou parte do band Hesvit, substituir dispositivos de software ou hardware com defeitos; se for necessário tomará a medida de reembolso total para os consumidores. De acordo com os princípios jurídicos. Hesvit terá o direito de exigir o cliente fornecer prova detalhada de compra do band antes de gozar com os serviços de garantia. A

reparação ou substituição do band com base de garantia limitada acima referida não contém custos adicionais de transporte. Durante o período de manutenção, os dados, software ou outros materiais poderão ser perdidos ou formatados, Hesvit não irá assumir nenhuma responsabilidade por tais danos ou perdas.

Os seguintes casos não poderão obter serviços de garantia:

- Danos do band por modificação ou adulterações;
- Danos por razões de força maior, sobretensão, uso indevido, abuso, negligência, acidente, desgaste, uso indevido, má aplicação e outras razões não relacionadas a defeitos dos equipamentos de hardware ou software;
- Uso não-conformidade com as instruções no guia de uso, ou reparação, modificação ou alteração em outros centros de reparação fora dos centros de reparação autorizados por Hesvit, e os centros de reparação não autorizados causarão ou trarão quaisquer defeitos ou danos;
- Modificações não permitidas para a garantia limitada pelos

distribuidores, agentes ou empregados de Hesvit.

Para mais informações, visite

http://www.hesvit.com/us/question.isp

Contate connosco: service@hesvit.com

http://www.hesvit.com/us/contact-us.jsp

Guía de inicio rápido

Gestión de Hesvitband

- Carga de dispositivo: El Puerto de carga se encuentra en el lado izquierdo del botón inicial. Abrir el escudo por la parte inferior y a continuación, insertar micro-USB para inciar la carga:
- Descargar APP: Buscar "Hesvit" en APP store o Google
 Plav:
- Enlazar Hesvitband: Acceda a Hesvit APP, sincronizarlo con el dispositivo a través de Bluetooth, seleccionar el número de serie (7 dígitos) que es consistente con el número en la parte trasera de Hesvitband;

- Sincronizar datos: Hacer clic "\$\sigma\$" en Hesvit APP para sincronizar los datos de Hesvitband al teléfono móvil;
- Subir datos: Primero, regístrese en Hesvit APP. A
 continuación, iniciar sesión y haga clic " para subir los
 datos de la APP al servidor de nube.

Ayuda

- Encender la luz de fondo: Pulsar el inicial para encender la luz de fondo, la cual se apaga automáticamente tras 5s;
- Prueba de frecuencia cardíaca: La frecuencia cardíaca se calcula automáticamente cada hora, o pulsando el botón de inicio durante 2 segundos para iniciar la prueba de frecuencia cardíaca:
- Ajustar el tiempo: El tiempo se ajusta automáticamente después de conectar la pulsera Hesvit con la APP, o puede ajustarlo pulsando el botón:
- Pulsar y mantener pulsado durante más de 10s, cuando la hora parpadea, pulsar el botón para ajustar la hora;
- Pulsar y mantener pulsado durante más de 10s de nuevo y

- cuando el minuto parpadea, pulsar para ajustar el minuto;
- Finalmente, pulsar y mantener pulsado durante más de 10s; el tiempo deja de parpadear, saliendo del modo ajuste.
- Ajustar la unidad: En la APP encontramos un botón igual que este "e" en la esquina superior derecha. Al pulsarlo le aparecerán tres opciones, pulse en "Ajustes", al hacer esto, le aparecerá un menú en el cual debe pulsar "Ajustes de Hesvitband". Para cambiar el sistema métrico seleccione "Sistema métrico". La opción de "Sistema imperial" utiliza millas y grados Fahrenheit, y el "Sistema métrico" utiliza kilómetros y grados Centígrados.

Precauciones

Hesvitband tiene una función de seguimiento de la frecuencia cardíaca que puede presentar los riesgos para los usuarios con las ciertas condiciones de salud. Consulte a su médico antes de utilizar Hesvit si usted:

Tiene una condición médica o de corazón;

- Está tomando alguna medicina fotosensible;
- Ha reducido la circulación o moretón fácilmente;
- Tiene epilepsia o está sensible a las luces intermitentes.
- Para la mejor precisión de la frecuencia cardíaca, le sugerimos que lleve Hesvitband lo suficientemente cerca de la piel de la muñeca. El contacto prolongado puede contribuir a la irritación de la piel o alergias en algunos usuarios. Por favor, quítese Hesvitband de forma regular para que la piel de la muñeca respire para evitar alergias.
- Por favor, consulte al médico antes de utilizar Hesvitband si tiene enfermedad de la piel, tendinitis, síndrome del túnel carpiano u otros síntomas trastornos mulculoesqueléticos.
 - Los errores de los pasos están permitidos para la cierta vibración como cuando los usuarios andan en bicicleta o cepillan los dientes.
- Para la mejor precisión de los datos de ritmo cardíaco, le sugerimos que lleve Hesvitband lo suficientemente cerca

de la piel para permitir el contacto entre los sensores de Hesvitband y la piel de la muñeca. Sin embargo, lleve su Hesvitband lo suficientemente cómodo para permitir la circulación de aire. Por favor, entre en http://www.hesvit.com/us/question.jsp para encontrar nuestra quía más detallada sobre cómo utilizar Hesvitband. El contacto prolongado puede contribuir a la irritación de la piel o alergias para algunos usuarios. Si nota cualquier signo de enrojecimiento de la piel, hinchazón, picazón, u otra irritación de la piel, por favor, deje de utilizar Hesvitband. El uso continuo, incluso después de que desaparezcan los síntomas, puede dar lugar a irritación renovado o aumentado. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

 Limpie y seque su Hesvitband con regularidad, especialmente en las zonas en contacto con la piel. Utilice un paño limpio y húmedo. No lavar el producto bajo de un grifo o con un limpiador abrasivo. No poner el producto en

- la lavadora, lavavajillas, microondas, u otro dispositivo para la limpieza o la operación de secado.
- No desmonte el Hesvit producto. Hesvit Health Tech Co., Ltd. no asumirá la responsabilidad por el daño de los productos causados por el comportamiento anteriormente mencionado. No utilizar el producto Hesvit si la pantalla está agrietada. Las sustancias de este producto pueden dañar el medio ambiente o causar lesiones si se manipula y desechan de manera inadecuada en este caso.
- No exponga su Hesvitband a temperaturas extremadamente altas o bajas para la precisión de la medición y la vida útil del producto. No utilizar su Hesvitband en una sauna o baño de vapor. No dejar su Hesvitband en directa luz solar durante un período prolongado del tiempo. No disponer de su Hesvitband al fuego, ya que la batería podírá explotar.
- No lleve su Hesvitband mientras está cargando. Después de limpiar el producto, por favor, coloque la pulsera a un

- lado y deje secar durante algún tiempo antes de la carga.

 El cable USB en el paquete es sólo para la carga, no para
- El cable USB en el paquete es sólo para la carga, no para la transferencia de datos.
- Consulte a su médico antes de llevar Hesvitband, si tiene alguna condición preexistente que podrían verse afectados por el uso de Hesvitband. Este producto no es un dispositivo médico, tampoco pretende diagnosticar, tratar, curar, o prevenir ninguna enfermedad. Consultar a su médico antes de comenzar cualquier programa de eiercicios.
- No comprobar los datos en la pantalla del producto al conducir o cruzar las calles o en otras situaciones donde las distracciones pueden ser peligrosas.
- No permita que los ñiños o mascotas juegen su Hesvitband.
 El producto contiene piezas pequeñas que pueden ser un peligro de asfixia.
- El logotipo de certificación no se puede imprimir en el producto, debido al tamaño pequeño de Hesvitband.

Garantía de producto limitada

Desde el día de la compra, se le garantiza 15 días de retorno total, cambio o reparación en hardware libre. Dentro de 1 año, defectos de hardware, confirmados por nuestros servicios al cliente, ofrecerán servicio de reparación de hardware libre. Sin embargo:

- Hesvit no garantiza que el funcionamiento del producto será no interrumpido o libre de errores;
- Hesvit no es responsable de los daños resultados del incumplimiento de las instrucciones de uso del producto.

Mientras que devuelve el producto al lugar donde compra, con el embalaje original y los documentos de facturación o de pago dentro del período de garantía, Hesvit será, a su discreción y en la medida permitida por la lev:

- Reparar el producto sin cargo, reemplazado el software o hardware dispositivo defectuoso.
- Proporcionar a los clientes reembolso completo si es necesario.

De acuerdo con la ley aplicable, Hesvit puede requerir que proporcione un justificante de detalles de la compra y/o el cumplimiento de los requisitos de registro antes de recibir el servicio de garantía. Hesvit no cubrirá los costos adicionales de envío para la reparación y la sustitución de los productos en los períodos de garantía. Es probable que los datos, software, u otros materiales del producto se pierdan o se reajusten durante el servicio, y Hesvit no será responsables de cualquier daño o pérdida.

La garantía no se aplica:

- A los daños causados por la manipulación por los usuarios;
- A los daños causados por accidente, abuso, mal uso, inundaciones, incendios, terremotos u otras causas externas:
- A los daños causados por operar el producto fuera de los usos permitidos o indicados por Hesvit o con voltaje o fuente de alimentación impropio;
- Para el caso de que los distribuidores, agentes o personal

de Hesvit manipulado la garantía limitada.

Para obtener más información, visite http://www.hesvit.com/us/question.jsp Contáctenos en: service@hesvit.com http://www.hesvit.com/us/contact-us.jsp

Basic Parameters

- Band material: LSR
- Standby time: 5~7 days
- Working temperature: -10℃ (14°F) ~45℃ (113°F)
- Input: USB 5V, 500mA
- Synchronization: Bluetooth 4.0
- Screen: LCD screen, 15.4×21mm
- Power supply: 60mAh polymers lithium battery
- Waterproof level: IP65

Note: because of the characteristics of lithium battery, the best temperature range for lithium battery charging is $0 \, ^{\circ} \, (32 \, ^{\circ}) \sim 45 \, ^{\circ} \, (113 \, ^{\circ})$. The charging efficiency will be influenced if the temperature is beyond this range, and will decrease with decreasing temperature, which even make the battery not chargeable



FCC Statement

- 1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help